






SWAN 氷削機

FM-800

主要部品表



No	部品名	No	部品名	No	部品名	No	部品名
1	丸カバー	16a	ワンタッチハンドル	30	トラニオン	44	ドレンホース(外側)
2	ホッパー	16b	アジャストスクリュー	31	モータプーリー	45	ガイドチューブ止めネジ
3	羽根	17	粗さ調節ハンドルストッパー	32	メインスイッチ	46	刃物止めビス
4	円盤	18	ベース	33	スイッチ防水ゴム	47	
5	エンドピース(飛沫除板)	19	ベアリングプレート	34	プロテクター	48	
6	中間板	20	モータ台	35	電源プラグ線	49	
7	アングル板	21	ベルトカバー	36	台ゴム	50	
8	ベアリング	22	モーター	37	ヘッドカバー(蓋付)	51	
9	スナッピング	23	モーターカバー	38	フロントカバー	52	
10	主軸	24	メインフレーム A	38a	上カバー	53	
11	刃物台ピン	25	メインフレーム B	39	サイドカバー	54	
12	刃物押え	26	大プーリー	40	ガイドチューブ	55	
13	刃物	27	Vベルト	41	上蓋安全スイッチ	56	
14	刃物台	28	Vベルト調節ボルト	42	ウォーターパン	57	
15	ワンタッチスプリング	29	菱形フランジユニット	43	ドレンホース(内側)	58	